

Svona er ryðfrír PH skerkónafittings settur saman:



1. Ljúka þarf öllum forsamsetningum (hlauprær og kónar) áður en byrjað er á lögninni.



2. Gæta þess að smyrja allar gengjur með réttri samsetningarfeiti (ætlaðri til notkunar á ryðfrítt stál) áður en byrjað er að setja saman.



3. Skrúfa róna með höndum upp á nippilinn þar til hún stoppar



4. Herða róna upp á nippilinn með því að snúa henni með föstum lykli $\frac{1}{4}$ úr hring