

Hvað er að	Líkleg orsök	Hvað er hægt að gera
Leki	Of lítil hersla	Herða rónna þar til réttri herslu er náð
		Nota réttan lykil og/eða framlengingu, sérstaklega ef um stærri eða ryðfrían fittings er að ræða
		Merkja ró og nippil saman fyrir samsetningu til að ganga úr skugga um að réttri herslu sé náð
		Smyrja gengjur
		Festa rær og kóna fyrirfram til að tryggja rétt bit á kón
	Ójöfn hersla	Passa að allir boltar séu hertir jafnt
	Rör nær ekki í sætisbotn	Skera rör í rétta lengd
		Passa að beinn kafli á röri eftir beygju sé nægilega langur
		Passa að skurður á röri sé beinn
		Gráðuhreinsa rörenda vel
		Þrýsta röri þétt inn í kón og sæti
		Passa að rör sé smurt við samsetningu
	Samsetningarhlutar passa ekki saman	Passa að nota réttann fittings
	Fletir standast ekki á	Passa að ekki sé þvingun í samsetningu
	Skemmdir flansar eða fittings	Skipta út skemmdum fittings
	Þétti vantar	Passa að þéttihringir séu til staðar þar sem við á
	Þétti stendur útfyrir	Passa að þéttifletir liggja rétt saman
		Nota rétta herslu
		Passa að þéttihringir sitji rétt og að spor fyrir þá sé til staðar og af rétttri gerð
	Ójafnt yfirborð þéttiflans	Passa að allir fletir séu hreinir og sléttir, fjarlægja gráður og óhreinindi
	Skemmdur þéttihringur	Skoða þéttihring fyrir samsetningu og passa að hann sé ekki snúinn. Smyrja þéttihring
	Þéttihring vantar	Passa að þéttihringur sé á sínum stað
	Þéttihringur liggur ekki rétt	Passa að fletir sitji rétt saman
Herðið bolta rétt		
Huldar sprungur	Finna sprungu og skipta út skemmdum hlutum	
Draugaleki frá samsetningarfeiti	Nota minni feiti	
Rispu í röri og á þéttiflötum	Slípið og lagið þéttifleti	
Endabrot á stuttu röri	Þreytubrot	Notið snúningstengi

Rör sprungið undir ró	Preytubrot í röri vegna titrings	Fara yfir allar samsetningar, of lítil hersla eykur titringsviðnám
		Passa að ekki sé þvingun í uppsetningu
		Nota réttar rörafestingar
		Nota slöngu milli rörs og þess sem orsakar titringinn
		Ganga úr skugga um að vinnuskilyrði séu í samræmi við það sem lagnaefnið þolir
Sprungur	Of lítil hersla, kónn ekki þéttur	Herða rónna þar til réttri herslu er náð
		Nota réttan lykil og/eða framlengingu, sérstaklega ef um stærri eða ryðfrían fittings er að ræða
		Merkja ró og nippil saman fyrir samsetningu til að ganga úr skugga um að réttri herslu sé náð
		Smyrja gengjur
		Festa rær og kóna fyrirfram til að tryggja rétt bit
	Erfið vinnuskilyrði	Ganga úr skugga um að vinnuskilyrði séu í samræmi við það sem lagnaefnið þolir
	Preytubrot í röri vegna titrings	Passa að ekki sé þvingun í uppsetningu
		Nota réttar rörafestingar
		Nota slöngu milli rörs og þess sem orsakar titringinn
		Ganga úr skugga um að vinnuskilyrði séu í samræmi við það sem lagnaefnið þolir
Rör losnar	Ekki réttur fittings	Skipta út fittings, stundum getur verið nauðsynlegt að nota snúningstengi eða beygjur
	Röng eða slitin samsetningarverkfæri	Yfirfarið verkfæri reglulega og skiptið út því sem er mjög slitið Haldið verkfærum hreinum og athugið að herslustykki séu rétt
	Rör nær ekki í sætisbotn	Skera rör í rétta lengd
		Passa að beinn kafli á röri eftir beygju sé nægilega langur
		Passa að skurður á röri sé beinn
		Gráðuhreinsa rörenda vel
		Þrýsta röri þétt inn í kón og sæti
	Passa að rör sé smurt við samsetningu	
	Erfið vinnuskilyrði	Ganga úr skugga um að vinnuskilyrði séu í samræmi við það sem lagnaefnið þolir
	Kónn snýr öfugt	Setjið hring í rétta stöðu
		Forsamsetning minnkar líkur á að þetta gerist
Stálkónn notaður á ryðfrítt rör	Notið ryðfría skerkóna á ryðfrí rör, forsamsetning er nauðsynleg	